


GRUNDFOS

1. Vandmassage tænd/sluk. Massagen starter altid på minimum styrke. Hvis der ikke er nok vand i spa'en, stopper pumpen inden for 15 sekunder. Det er muligt at genstarte efter 5 sekunder.
2. Regulering af vandmassagen. Hold knappen nede for at øge trykket på vandmassagen med ca. 5%
3. Regulering af vandmassagen. Hold knappen nede for at mindske trykket på vandmassagen. Er trykket på minimum, stopper massagen.
4. Pulsering af vandmassagen. Trykket af vandmassagen vil automatisk pulsere mellem max. og min. Pulseringen stoppes ved at trykke på knappen igen.
5. Luftmassage tænd/sluk.

NB. For at aktivere den elektroniske tømning holdes knap 3 og 5 nede i ca. 5 sekunder. Den elektroniske tømning vil herefter automatisk tænde og slukke.